

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A ProClip alsó részét nyomja a légbefúvó és a fedélzeti computer kerete közé.

2. A ProClip felső részét csúsztassa felfelé úgy, hogy beakadjon a fedélzeti computer mögé.



3. A ProClip felső részét nyomja lefelé, majd tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC60 (2009-2010)

