

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a tartót rögzítené, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet ahová a ProClipet fogja szerelni. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és az azt körülvevő keret közt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClipet a bal felénél fogva nyomja a réstágító alatti nyílásba. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a középkonzol felőli oldalra. Nyomja a ProClip jobb felét a réstágító alatti nyílásba addig, amíg be nem akad. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avensis (2009-2015)

