

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal kerete közt. A ProClipet az alsó részénél fogva nyomja a fedélzeti computer és a műszerfal kerete közé.



2. Csúsztassa a ProClipet addig, amíg be nem akad a fedélzeti computer és a keret közé.

3. Akassza be a ProClip felső részét a réstágítók közti részbe. Nyomja lefelé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Fluence (2010-2015); Renault Mégane III (2009-2016)

