

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip jobb felét akassza be a középkonzolhoz legközelebbi részbe.
2. Nyomja addig, amíg teljesen a helyére nem kerül.
3. Húzza a ProClipet maga felé, majd akassza be a bal oldalát a középkonzol kerete mögé. Nyomja a ProClip bal felét addig, amíg az öntapadó matrica megtapad.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC60 (2009-2010)

