

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét helyezze a légbefúvó felső részének kiálló részéhez.



2. Tegye a hüvelykujját a ProClip alsó részéhez, majd nyomja óvatosan felfelé úgy, hogy az öntapadós rész megtapadjon a légbefúvó kiugró részébe.

3. A ProClip belső részét nyomja lefelé, hogy az öntapadós rész végleg megtapadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Fit (2009-2013); Honda Jazz (2009-2014)

