

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A ProClip egyaránt használható gyári navigációval és anélküli járműveknél is.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a középkonzol felső része között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét akassza be a réstágító által kitágított rés mellé. Nyomja addig amíg nem hallja/érzi, hogy teljesen a helyére nem került. Húzza ki a réstágítót.

2. Tegye az ujjait a ProClip elülső lemeze mögé, majd húzza maga felé. A ProClip ezáltal tovább hajlítható. Ezután akassza be a légbefúvó felső része mögé.

3. A ProClip a légbefúvó teljes szélességére felszerelhető, de akár két ProClipet is felszerelhetünk egymás mellett.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus RX Series (2010-2015)