



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, pontosan kövesse az utasításokat, mielőtt a ProClipet rögzíti!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és a középkonzol kerete között. Nyissa ki a kesztyűtartót.

2. A ProClip jobb felét nyomja a kesztyűtartó és a műszerfal közé. Csúsztassa a ProClipet balra, amíg be nem akad a kesztyűtartó mögé.

3. Nyomja a ProClip bal felét a réstágító által kitágított rés fölé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót. Csukja be a kesztyűtartót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Sedan (2009-2013);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2010-2013)

