

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és a kijelző kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip bal sarkát a felső részénél fogva helyezze a réstágító melletti részbe.

2. A ProClipet a bal felénél fogva nyomja lefelé, amíg be nem akad a nyílásba. Csúsztassa a ProClipet lefelé, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClipet a fedélzeti computer és az azt körülvevő kerete közé. A ProClipet az alsó részénél fogva nyomja lefelé, amíg az első része be nem csúszik a réstágító melletti részbe. Nyomja tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Zafira B (2005-2011)
- Vauxhall Zafira B (2005-2011)