

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal alsó és felső részénél. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét helyezze a részbe.



2. Húzza a ProClipet a felső részénél felfelé, amíg be nem akad a réstágító melletti részbe.

3. Nyomja tovább addig, amíg a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Fluence (2010-2015); Renault Mégane III (2009-2016)

