

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést az aprótartó és a légbefúvó kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét helyezze a réstágító melletti nyílásba. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a fedélzeti computer és a légbefúvó kerete közé. Nyomja a ProClipet lefelé és akassza be az alsó részt a réstágító melletti részbe.

3. Húzza ki a réstágítót. Csukja be az aprótartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW Z4 (2009-2016)

