

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó felső részénél. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről.



2. A ProClipet a felső rész bal oldalánál fogva helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Csúsztassa a ProClipet balra. Húzza ki a réstágítót. Nyomja a ProClipet balra és ezzel egyidőben nyomja felfelé, amíg a felső rész be nem akad a nyílásba.

3. Nyomja a ProClipet lefelé, amíg az alsó rész be nem akad a légbefúvó és annak kerete közé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Cruze (2009-2015)
- Chevrolet Cruze (2009-2014)

