

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfalnál. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét helyezze a réstágító melletti részbe. Húzza ki a réstágítót.
2. Nyomja a réstágítót a rádió és a légbefúvó kerete közé. Akassza be a ProClipet a réstágító melletti részbe.
3. Nyomja az alsó részt a részbe. Húzza ki a réstágítót.
4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 3 (2010-2013)