

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip mindkét szellőzőrácsra használható, ezáltal akár két ProClipet is felszerelhet egymás mellé!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágítót nyomja a felső légbefúvó és a bélelt műszerfal közé, majd táágítsa ki a rést. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.

2. A ProClip felső részét nyomja a réstágító által kitágított rés mellé.



3. Nyomja a ProClipet felfelé amíg az alsó része be nem akad a légbefúvó és annak kerete közé. húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Prius (2010-2016)

