

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágtíssa ki a rést a légbefúvó és a középső panel között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé.



2. Csúsztassa a ProClipet lefelé úgy, hogy a felső része beakadjon a légbefúvó kerete mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a középső panel és a középkonzol közé. A ProClip alsó részét akassza a réstágító által kitágított rés mellé. A ProClip alsó részét nyomja lefelé amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2010-2013); Ford Transit Connect (2010-2013)

