

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzolnál. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClipet a bal felénél fogva akassza az aprótartó mögé.



2. Nyomja lefelé A ProClipet a jobb oldalánál fogva, amíg be nem akad a réstágító által kitágított rés mellé.



3. Nyomja tovább, amíg a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Scénic (2010-2016)