

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip felső részét a légbefúvó és a műszerfal kárpitos része közé.



2. A ProClipet a felső részénél fogva nyomja lefelé és akassza be a műszerfal kárpitos része és a középkonzol közé.

3. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Sport (2010-2013)

