


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip alsó részét akassza be a légbefúvó felső része alá.



3. Nyomja tovább a ProClipet, amíg a felső része be nem akad a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Ceed (2010-2012)