

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip bal felét helyezze a középkonzol keretéhez.



2. Nyomja a ProClipet balra úgy, hogy a bal fele beakadjon a középkonzol keretébe.

3. Nyomja a ProClip jobb felét tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (2010-2018); Toyota Prado (2015-2014)

