

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A ProClip a rádió teljes hosszában bárhová felhelyezhető.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét akassza be a belső kárpitozás alá, a rádió és a légbefúvó közé.

2. A ProClip alsó részét nyomja felfelé, ezzel egyidőben a felső részt tovább.

3. A ProClip felső részét nyomja tovább úgy, hogy beakadjon a panel mögé.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series F10, F11 (2010-2017)

