

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről, majd a ProClip felső részét tegye a fedélzeti computer és a belső kárpitozás közé.



2. A ProClip alsó részét nyomja tovább úgy, hogy az alsó rész beakadjon a belső kárpitozás mögé.

3. Nyomja a ProClip alsó részét tovább úgy, hogy az öntapadó matrica megtapadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Scania G-series (2010-2018); Scania R-series (2010-2016)

