

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét helyezze a fedélzeti computer és a belső kárpitozás között. Csúsztassa a ProClipet lefelé, amíg a felső része be nem akad a fedélzeti computer mögé.



2. A ProClip alsó részét nyomja tovább, amíg be nem akad a belső kárpitozás mögé.

3. A ProClip alsó részét nyomja addig, amíg az öntapadó rész meg nem tapad.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Scania G-series (2010-2018); Scania R-series (2010-2016)

