

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip bal felét nyomja a réstágító által kitágított rés alá.



2. Nyomja tovább a ProClip felső részét, amíg teljesen a helyére nem kerül.

3. Nyomja tovább a ProClip alsó részét, amíg a helyére nem kerül. Nyomja az alsó és felső részt tovább, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-5 (2011-2012)

