

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip két részből áll:

1. rész az öntapadós, hátsó felület.
2. rész a ProClip előlapja.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip öntapadós része kerülni fog. Távolítsa el a fóliát az öntapadó matricákról az 1. részről. Helyezze a ProClip hátsó oldalát a szellőzőrács fölé. Nyomja a hajlított élét a műszerfal alatti részbe. Csúsztassa jobbra a részben, amíg meg nem akad. Pattintsa a ProClip hátsó felét fölfelé úgy, hogy a meghajlított él illeszkedjen a lyukba és a ragasztószalagos felület odatapadjon.



2. Távolítsa el az öntapadó matricákról a védőfóliákat a 2.részről. Nyomja az elferdített élt a szellőzőnyílás kerete és a műszerfal közötti rész alsó részébe. Nyomja előre, majd erősen lefelé úgy, hogy az elferdített él beforduljon a szellőzőnyílás kerete mögé.

3. Illessze a második részt azt első részhez úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek. A mellékelt csavarokkal erősítse össze a két részt.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Primastar (2011-2014)
- Opel Vivaro (2011-2014)
- Renault Trafic (2011-2014)
- Vauxhall Vivaro (2011-2014)