

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a bélelt konzol éle és a középső konzol panelének kerete közti részbe, így kiszélesítve azt.

2. Nyomja/csúsztassa az elgömbített élt a ProClip jobb oldalán a részbe, a réstágítók közé. Távolítsa el a réstágítókat.



3. Nyomja a réstágítókat a bélelt konzol éle és a műszerfal kerete közti részbe, így kiszélesítve azt. Nyomja határozottan előre a ProClip bal oldalát, így az elgömbített él minden irányból illeszkedni fog a részbe, a réstágítók közé. Nyomja addig, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére. Távolítsa el a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Patrol (2011-2019)

