

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a kesztyűtartó kerete közti részbe, így kiszélesítve azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Forgassa a ProClipet majdnem 45 fokos szögbe, majd nyomja/akassza be a meghajlított, jobb élét a részbe, a réstágító fölé. Pattintsa/nyomja balra a ProClipet, így a meghajlított él a ProClip jobb oldalán be fog akadni a kesztyűtartó kerete mögé.



3. Tegye az ujjait a ProClip bal oldala mögé és húzza meg kissé, így az maga felé fog hajlani. Ezután akassza be a konzol éle fölé és nyomja/csúsztassa az elgörbített élt a részbe, a középső konzol panelje és a bélelt konzol éle közti részbe. Távolítsa el a réstágítót és csukja be a kesztyűtartót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Patrol (2011-2019)