

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt az oldalfalon található konzol éle köré.



2. Tegye az ujjait a ProClip bal oldala alá. Húzza felfelé, majd akassza be a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a konzol éle fölé, a konzol éle és a középső konzol panelje között található részbe.



3. Nyomja határozottan lefelé a ProClip bal oldalát és győződjön meg róla, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedik a részbe, a ragasztószalag pedig a lehet legjobban tapad.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Cayenne (2011-2018)

