

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Állítsa a szellőzőnyílást jobbra, így a nyílás a maximumon lesz. Helyezze a mellékelt réstágítót vékonyabbik felét a szellőző és a műszerfal közti részbe, így kitágítja azt.



2. Nyomja a ProClip alsó felén levő meghajlított élt a réstágító mellé. Vegye ki a réstágítót.

3. Állítsa a szellőzőrácsot balra. Tegye a réstágítót a műszerfal és a szellőző közötti részbe. Helyezze a ProClip jobb oldalát balra, így az fixen a helyére kerül. Nyomja a ProClip jobb oldalát a műszerfal keretére, így a meghajlított, jobb oldali él a réstágító mellé kerül. Húzza ki a réstágítót. Állítsa a szellőzőt a kívánt pozícióba.



4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sportage (2016-2015)

