

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Állítsa a szellőzőnyílást balra, így a nyílás a maximumon lesz. Helyezze a mellékelt réstágítót vékonyabbik felét a szellőző és a műszerfal közti részbe, így kitágítja azt.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalán levő meghajlított élt a réstágító mellé. Vegye ki a réstágítót.

3. Állítsa a szellőzőrácsot jobbra. Tegye a réstágítót a műszerfal és a szellőző közötti részbe. Helyezze a ProClip bal oldalát jobbra, így az fixen a helyére kerül. Nyomja a ProClip bal oldalát a műszerfal keretére, így a meghajlított él a réstágító mellé kerül. Húzza ki a réstágítót. Állítsa a szellőzőt a kívánt pozícióba.



4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sportage (2016-2015)

