

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClip tetején található elhajlított élt a szellőzőnyílásba.



2. Nyomja a meghajlított élt fölfelé, a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közötti részbe.

3. Nyomja a ProClip alját felfelé és előre. Akassza be a vékonyabbik, alsó részt a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Swift (2011-2017)

