

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip tetejének bal sarkát a vezérlő panel és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip tetejének jobb sarkát a vezérlő panel és a műszerfal közti részbe. Nyomja előre, felváltva a jobb és a bal oldalát úgy, hogy a felső él beilleszkedjen a részbe.



3. Nyomja a ProClipet lefelé. Akassza be az alsó részén lévő meghajlított élt a szellőzőrács keretének aljába. Nyomja felfelé a ProClip alját, így a meghajlított él beleilleszkedik a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford C-Max (2011-2018); Ford Grand C-Max (2011-2018); Ford Kuga (2013-2016)

