

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő elhajlított élt a középső konzol és az azt körülvevő keret közti részbe.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy az elhajlított él beakadjon a konzol keretének sarkaiba.

3. Nyomja a ProClip jobb oldalát tovább a középső konzol oldalfala felé, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford C-Max (2011-2018); Ford Grand C-Max (2011-2018)

