

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a közép konzol oldalfalán található résbe, kiszélesítve azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalán található ívelt élt a résbe, a réstágító mellé. Pattintsa a ProClippet balra a kormány felé, így az ívelt él be fog akadni a résbe.

3. Akassza be a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a kezelő panel és az azt körülvevő keret közé. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, így a meghajlított él be fog illeszkedni a résbe. Húzza ki a réstágítót.



4. The ProClip is in place.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot RCZ (2010-2016)

