

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán található ívelt élt a kezelő panel és a közép konzol kerete közti részbe.



2. Pattintsa a ProClip jobb oldalát előre, így a bal oldalon lévő elhajlított él be fog akadni a kezelő panel mögé.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a közép konzol kerete köré. Nyomja előre addig, míg nem hallja/érzi, hogy az bepattant a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 508 (2011-2018)

