

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti résbe, kiszélesítve azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részén található elhajlított élt a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja lefelé a ProClipet és akassza be az alsó élt a szellőzőrácsot körülvevő panel alá.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 II (2011-2018); Citroen DS4 (2011-2018)

