

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőnyílást körülvevő kárpit és a műszerfal közti részbe, így kiszélesítve azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán található görbe élt a középső konzol és a műszerfal közötti részbe.



2. Pattintsa be a ProClip jobb oldalát előre úgy, hogy a görbe él beakadjon a középső konzol mögé.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a barázdált él tökéletesen be fog illeszkedni a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az bepattant a helyére. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touareg (2011-2018)

