

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található elhajlított élt a szellőzőrács kerete és a kezelő panel közti részbe.



2. Nyomja felfelé a ProClipet, a felső részét pedig előre.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így az elgömbített él be fog akadni a helyére, a szellőzőrács kerete és a kijelzőt körülvevő panel közti részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X3 (2011-2014)

