

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip a jobb és a bal oldali szellőzőn is rögzíthető.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét felfelé, a szellőző és az azt körülvevő keret közti részbe, így kitágítva azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.

3. Nyomja a réstágítót felfelé, a részbe. Ezzel egy időben nyomja a ProClip tetejét található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a ProClip alját felfelé majd előre. Akassza be a ProClipen található meghajlított alsó élt a szellőzőrács kerete fölé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Verso S (2011-2016)
- Subaru Trezia (2011-2014)

