

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe, így kitágítva azt. Helyezze a jobb alsó sarokba. Nyomja a ProClip alján található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé.



2. Pattintsa a ProClipet felfelé/előre, így az elgömbített alsó él be fog illeszkedni a részbe és be fog akadni a műszerfal mögé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe. Húzza a ProClip tetejét felfelé majd akassza be a meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él be fog illeszkedni a részbe. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2011-2018); Volvo V60 (2011-2018)

