

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán található elgömbített élt a kezelő panel és az azt körülvevő keret közti részbe.



2. Pattintsa a ProClipet előre/felfelé, így az elgömbített bal él be fog akadni a kezelő panel mögé.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, ezzel egy időben nyomja a középső konzol felé. Akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a kezelőpanel kerete és a középső konzol oldalfala közti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz SLC-Class (2017-2023); Mercedes Benz SLK-Class (2011-2019)

