

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található meghajlított élt a szellőzőrácsot körülvevő panel és a kijelző kerete közti részbe.



2. Húzza lefelé a ProClip alját, majd nyomja előre. Akassza be az alsó meghajlított élt a szellőzőrács panele és a középső konzol közti részbe.



3. Nyomja felfelé a ProClip alját, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe, illetve rögzülni fognak a ragasztók.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz CLS-Class (2011-2018)

