

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a rádiót körülvevő panel kerete közti részbe. Határozottan nyomja előre a réstágítót azért, hogy megfelelően kiszélesítse a rést. Akassza/nyomja a ProClip alsó részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a műszerfal széle és a rádiót körülvevő panel közti részbe. Nyomja határozottan előre Határozottan nyomja előre a réstágítót azért, hogy megfelelően kiszélesítse a rést. Ezzel egy időben erősen nyomja előre a ProClip felső részét, így a meghajlított él be fog akadni a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, annak érdekében, hogy a lehető legjobban rögzüljön a ragasztó. Húzza ki a réstágítót.



3. Ezt a ProClipet rögzítheti a jobb oldali szellőzőrácsra is.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Rukus (2008-2016)