

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a klíma kezelő panel és a középső konzol panele közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé.



2. Pattintsa a ProClipet felfelé, a szellőző irányába. Ezzel egy időben nyomja előre a ProClip alját, így az elgömbített él minden irányból illeszkedni fog a részbe és be fog akadni a klíma kezelő panele mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze az ujjait a ProClip alá. Nyomja meg, így a ProClip felfelé fog hajlani, majd akassza be a meghajlított élt az alsó szellőzőrács éle köré. Nyomja lefelé a ProClip tetejét és győződjön meg arról, hogy a ProClip megfelelően rögzült az alsó szellőzőrácshoz.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler 300C (2011-2014)