

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip jobb oldalán található elgömbített él a középső konzol kerete köré a konzol oldalfalain.



2. Nyomja határozottan balra a ProClip jobb oldalát, így az balra meg fog hajlani.

3. Akassza be a ProClip bal oldali meghajlított élét a konzol éle köré, a sebességváltónál.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Ampera (2011-2015)
- Holden Volt (2011-2015)

