



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy pontosan ugyanabban a pozícióban rögzítse a ProClipet, ahogy azt a képeken látja.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács és az azt körülvevő panel kerete közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.

2. Nyomja a ProClip tetején található meghajlított élt felfelé, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip alját felfelé/előre és akassza be a meghajlított alsó élt a szellőzőrács és az azt körülvevő panel kerete közé.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Barina (2012-2019)
- Chevrolet Aveo (2012-2014)

