



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip tetején található meghajlított élt a műszerfal és a kezelőpanel közti részbe.



2. Nyomja a ProClip alját előre és akassza be a meghajlított élt a részbe.

3. Nyomja felfelé a ProClip alját, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caddy (2004-2015)

