

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik, meghajlított felét a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip tetején található meghajlított élt felfelé, a szellőzőrács és annak kerete közti részbe.



2. Nyomja a ProClip alját felfelé, és akassza be a meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip alját, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Ezt a ProClipet a jobb oldali szellőzőrácsra is elhelyezheti.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Rio (2012-2014)

