



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat. Akassza be a ProClip felső részét a felső szellőzőrács szélébe.



2. Nyomja előre a ProClip alját, így a meghajlított él be fog akadni a szellőzőrács és az azt körülvevő panel kerete közti részbe.

3 and

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Prius + (2012-2014)

