



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a középső panel kerete közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat.



2. Helyezze a ProClip elejét a műszerfal éle köré.

3. Nyomja határozottan előre a ProClip felső részét, így az előre fog hajlani és a meghajlított él be fog akadni a panel éle köré, a réstágítók közé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az bepattan a helyére. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet W-series (2008-2018)
- Isuzu N-series (2008-2025)

