



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal között található részbe, hogy tágítsa azt. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közötti részbe.
2. Akassza a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.
3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.
4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 1-series F20, F21 (2012-2017); BMW 2-series F22, F23 (2013-2017)