

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat. Nyomja a ProClipen található meghajlított élt felfelé, a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közé.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé és előre. Akassza be a meghajlított élt a szellőzőrács és a műszerfal közti részbe

3. Nyomja lefelé a ProClip alját, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris (2012-2014)

